

化学名：聚丙烯酸

INCI 名：Polyacrylic acid

一、产品规格

聚丙烯酸		
产品型号	AC-10H	
外观	浅黄色液体	
状态	固形分	20±1
	粘度 (mPa.s/25°C)	20000-40000
	PH	2.5-3.5
	分子量	80 万
包装规格	20 公斤/纸袋	

二、产品特点

1) 具有保水，助粘的作用，可增加与皮肤的附着力。

三、产品的用途

用于巴布剂和冷敷贴的粘性增加剂；化妆品中，可作为乳液，雪花膏，化妆水，面膜的保水凝胶的增粘剂。

四、配方参考

冷敷贴			
序号	原料名称	用途	添加量
1	AH-106X	保水	8
2	AC-10H	增粘剂	10
3	甘羟铝	固化剂	0.2
4	甘油	保湿剂	30
5	酒石酸	螯合剂	0.1
6	水	溶剂	51.7

储存：该产品应在 0~35℃ 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少

6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。

包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。